

バイプロコンバータ
MODEL-2501

取扱説明書

K-059A

SHOHA 昭和測器株式会社

1. 概要

本振動モニタシステムは、振動変換器(バイプロコンバータ)、圧電型検出器、駆動電源、モニタ等を用いて振動の測定と常時監視を行うことを目的として構成されています。


2. 構成員数と機能説明

- | | | | |
|--|-------------|----------|---|
| 2.1. バイプロコンバータ | MODEL-2501 | <u>1</u> | 台 |
| 検出器からの信号を DC4 ~ 20mA に変換します。 | | | |
| 2.2. 圧電型加速度検出器 | MODEL- | <u>1</u> | 台 |
| 振動加速度に比例した電荷を出力します。 | | | |
| 2.3. ローノイズケーブル | LNC- - m | <u>1</u> | 本 |
| 圧電型加速度検出器とバイプロコンバータ間を接続します。 | | | |
| 2.4. コンバータケーブル | CA4612- m | <u>1</u> | 本 |
| バイプロコンバータとモニタまたは、電源を接続する 4 芯ケーブル。(標準長: 3m) | | | |
| 2.5. デジタルモニタ | MODEL-2590A | <u>1</u> | 台 |
| 振動値のデジタル表示、バイプロコンバータへの電源供給を行います。 | | | |
| 2.6. その他の付属品 | | | |
| | | | 個 |
| | | | 個 |
| 2.7. 取扱説明書 | | <u>1</u> | 部 |


3. システム仕様書

- | | |
|----------------|---|
| 3.1. 圧電型加速度検出器 | MODEL- _____, 感度: _____pC/(m/s ²) |
| 3.2. 測定モード | _____ |
| 3.3. 測定範囲 | _____/F.S. |
| 3.4. 周波数特性 | _____Hz ~ _____Hz (± 1dB), _____Hz ~ _____Hz (± 3dB) |
| 3.5. ローパスフィルタ | カットオフ周波数: _____Hz (測定モードが加速度の時のみ) |
| 3.6. 交流出力 | ± 2V/F.S. |
| 3.7. 直流出力 | (4 ~ 20mA)/(0 ~ F.S.) デジタルモニタでの表示: 0 ~ _____ |
| 3.8. 電源 | バイプロコンバータ: DC11 ~ 26V, 30mA
デジタルモニタ: AC85 ~ 264V, 50/60Hz, Max. 15VA |
| 3.9. 動作温度、湿度 | 検出器: _____ max
バイプロコンバータ、デジタルモニタ: 0 ~ 50 , 85%RHmax |


4. ブロック図



5.1. 一般的な接続



5.2. MODEL-2590A との接続




コンバータケーブルの結線

コネクタ番号	信号名	線色	内容
A	AC OUT	白	オシロスコープ等の波形モニタに使用できます。
B	DC OUT	緑	記録計等に使用できます。出力は 4 ~ 20mA です。
C	+V	赤	駆動用電源入力：11 ~ 26V の電源に接続して下さい。
D	GND	黒	駆動用電源帰線。
E	NC	-	未使用。
F	FG	-	コンバータのケースグラウンドで、通常モニタ側は切断してあります。

デジタルモニタ MODEL-2590A の詳細説明は、MODEL-2590A の取扱説明書を参照して下さい。

6. 外形図




7. バイプロコンバータの取り付け

7.1. 取り付けタップの加工

本器は防滴構造であり設置場所の環境にあまり影響されません。


外形図を参考に取り付けスペースを確保できる場所に右図の寸法でタップ加工を行います。



7.2. 本器の取り付け

マイナスドライバで本体カバーの止めネジをゆるめカバーを外します。

次に付属の M4 ビスを使い、加工した 2 ヶ所のタップに、本体を締め付けて固定します。固定したら再びカバーを締めて下さい。



注意 本体カバーをあけた時は以下の事に注意して下さい。

内部回路は非常に高抵抗です。水滴、油、塵等の付着による絶縁低下に十分注意して下さい。

ポテンショメータとスイッチは、出荷時の仕様を満足するように設定されていますので、校正設備の無い場所では変更しないようにして下さい。

本体カバーのラベルには、本器のフルスケール感度、組み合わせ検出器の機番等が表示してあります。バイプロコンバータを多数使用する時は、他のバイプロコンバータのカバーをつけ間違えぬように注意して下さい。

8. システムの接続と動作の簡易チェック

検出器、電源、モニタの接続を行い、以下の確認を行います。

本器は、メーカー出荷時に検出器との組み合わせが決定され感度が校正されています。


本体カバーに貼り付けてあるラベルに組み合わせ検出器の機番が表示してありますので、確認して下さい。

システムの接続終了後、電源を投入してシステムを動作可能にします。


この状態で検出器に連続して振動を与えて、それに対する出力応答があれば OK です。

9. 周波数特性 (TYP.)


9.1. 加速度 (ACC)



9.2. 加速度 + ローパスフィルタ (ACC+LPF)



9.3. 速度 (VEL)



9.4. 変位 (DISP)

